WARPSTARシリーズ
ユーティリティ(Windows版)比較ガイド

本資料は、従来(製品添付CD-ROM)のユーティリティとAtermWARPSTARユーティリティ(Windows版6.21)の比較を示したガイドです。従来のユーティリティから最新ユーティリティにバージョンアップしてお使いになられる場合に、ご利用ください。


目次

1．らくらくアシスタントの基本設定、詳細設定

1．1　メイン画面


らくらくアシスタントを起動し、表示されるメイン画面です。

WB65DSL、WB55TL、WB45RL、WB50T、
WL50T、WL30A、WB20R、WL20R
製品添付CD-ROM同梱のユーティリティ画面



各設定の詳細へはボタンをクリックし、
次画面が表示される。

AtermWARPSTARユーティリティ
（Windows版6.21）画面



設定項目の内容により分類したメニュー

分類メニューのクリックにより、右側に設定できる項目が表示される。
項目クリックにより詳細設定の次画面が表示される。


以降、製品添付CD-ROM同梱のユーティリティを“従来ユーティリティ”、AtermWARPSTARユーティリティ（Windows版6.21）を“新ユーティリティ”と表現します。

１．２　導入ウィザードとインストール時の設定について


最初に設定をおこなうユーティリティです。WARPSTARとパソコンを接続したり、接続のために設定したりをおこないます。

WARPSTAR導入時におこなうウィザード形式によるユーティリティです。
従来ユーティリティでは「**WARPSTAR導入ウィザード**」。
新ユーティリティでは「**インストール時の設定**」の[**STEP1**]、[**STEP2**]になります。

従来ユーティリティ画面



新ユーティリティ画面




1．3　ベースマネージャとWARPSTARの設定について

WARPSTARの多様な機能を設定します。基本設定、LAN設定、無線LAN設定等をおこないます。

従来ユーティリティ画面


メイン画面から「**ベースマネージャの起動**」をクリックします。
別ウィンドウでAterm WARPSTARベースマネージャが起動します。



基本設定では
・装置名／動作モード
・管理者パスワード
・時刻設定
・システムログ
・装置の初期化　の設定が共通です。
次ページも参照してください。


新ユーティリティ画面

メイン画面の「**WARPSTARの設定**」をクリックし、[**WARPSTARベースの詳細設定**]をクリックします。
別ウィンドウでAterm WARPSTARベース詳細設定が起動します。




LAN設定の項目について

従来ユーティリティ画面




LAN設定では
・IPアドレス/ネットマスク/DNS
・DHCPサーバ
・パケットフィルタ　の設定が共通です。

新ユーティリティ画面




無線LAN設定の項目について

従来ユーティリティ画面



新ユーティリティ画面




無線LAN設定では
・アクセスポイント設定
・子機の接続制限
・状態表示
・暗号化　の設定が共通です。

新ユーティリティでは、
・WDS(Wireless Distribution System)
の「収容する機器の登録」
AtermWL11E収容可能
・「暗号化キー」での「拡張(128bit)」
128bitWEP対応
の設定が追加されています。


APプロファイル設定の項目について

従来ユーティリティの「**APプロファイル設定**」タブの[**プロファイル**]での設定は
新ユーティリティの「**インターネット接続の設定**」の[**アプリケーションプロファイルの設定**]の[**詳細設定**]
にて設定できます。

従来ユーティリティ画面




新ユーティリティ画面




アプリケーションプロファイルの設定/更新の詳細はヘルプを参照してください。

従来ユーティリティ画面



従来ユーティリティの「**NAT機能の使用の有無**」の設定は
新ユーティリティの「**WARPSTARの設定**」の[**WARPSTARベースの詳細設定**]-[**LAN設定**]にて設定できます。

新ユーティリティ画面




2．らくらくアシスタントのその他の設定

2．1　インターネット接続先の設定について


インターネットの接続先設定をおこないます。

従来ユーティリティ画面



従来ユーティリティの「**インターネット接続の設定ウィザード**」および「**接続先の詳細設定**」の設定は
新ユーティリティの「**インターネット接続の設定**」の[**インターネット接続先の新規登録**]
および[**登録済みインターネット接続先の詳細設定**]
にて設定できます。


新ユーティリティ画面



2．2 設定値のバックアップについて


設定をおこなった値をバックアップする機能です。

従来ユーティリティ画面



従来ユーティリティの「**設定値のバックアップ**」の起動は
新ユーティリティの「**WARPSTARのメンテナンス**」の[**設定値の確認・保存・復元**]
にて起動できます。

新ユーティリティ画面




WARPSTARのメンテナンスの詳細はヘルプを参照してください。

２．３ サテライトマネージャーの起動について

サテライトマネージャーを起動します。

従来ユーティリティ画面



従来ユーティリティの「**サテライトマネージャの起動**」は
新ユーティリティではらくらくアシスタントからの起動ではなく
[**スタート**]-[**すべてのプログラム**]-[**Aterm WARPSTARユーティリティ**]の
[**サテライトマネージャ**]をクリックして起動します。

新ユーティリティ画面




WindowsXPでAtermWL11CA/WL11Cをご使用の場合は、サテライトマネージャはご使用になれません。
代わりに、WindowsXPのワイヤレスネットワークをご使用ください。

サテライトマネージャの詳細はヘルプを参照してください。

2. 4 通信情報(通信ログ)について


通信ログを確認します。

従来ユーティリティ画面



従来ユーティリティの「**通信情報の表示**」による通信ログの表示は
新ユーティリティでは「**WARPSTARのメンテナンス**」の[**通信情報ログの表示**]をクリックして表示します。

新ユーティリティ画面




通信情報ログの詳細はヘルプを参照してください。

2．5 オンラインユーザ登録について


ユーザ登録をおこないます。

従来ユーティリティ画面



従来ユーティリティの「**オンライン ユーザ登録**」の設定は
新ユーティリティでは「**サービス機能**」の[**オンライン・ユーザ登録**]および[**取得したユーザIDの入力**]から設定します。

新ユーティリティ画面




オンラインユーザ登録の詳細はヘルプを参照してください。

２．６ ユーティリティのファイル情報について


パソコンにインストールされているユーティリティファイルの情報を確認します。

従来ユーティリティ画面



従来ユーティリティの「**ユーティリティのファイル情報**」の表示は
新ユーティリティでは「**お使いのPCの設定**」の[**ユーティリティのファイルバージョン情報**]
から確認します。

新ユーティリティ画面




お使いのPCの設定の詳細はヘルプを参照してください。

2．7 ファームウェアのアップデートについて


WARPSTARのファームウェアをアップデートします。

従来ユーティリティ画面



従来ユーティリティの「**ファームウエアのアップデート**」の起動は
新ユーティリティでは「**WARPSTARのメンテナンス**」の[**ファームウェアのバージョンアップ**]
から起動します。

新ユーティリティ画面




ファームウエアのバージョンの詳細はヘルプを参照してください。

２．８　ドライバのアンインストールについて


パソコンにインストールされているドライバをアンインストールします。

従来ユーティリティ画面



従来ユーティリティの「**ドライバのアンインストール**」の起動は
新ユーティリティでは「**お使いのPCの設定**」の[**各種ドライバのアンインストール**]から
起動します。

新ユーティリティ画面




お使いのPCの設定の詳細はヘルプを参照してください。

２．９ オンライン バージョンアップについて


WARPSTARをオンラインでバージョンアップします。

従来ユーティリティ画面



従来ユーティリティの「**オンライン バージョンアップ**」の起動は
新ユーティリティでは「**サービス機能**」の[**オンラインバージョンアップ**]から起動します。

新ユーティリティ画面



サービス機能の詳細はヘルプを参照してください。


３．らくらくアシスタントの追加機能

従来ユーティリティにはなく、新ユーティリティに追加された機能の概要を記載します。
詳細については、ヘルプ等を参考にしてください。

３．１　WL11Eとの接続について

WDS機器（WL11E）を接続して使用するための登録設定をおこないます。

「**WARPSTARベースの詳細設定**」に
[**WDS（Wireless Distribution System）**]
を追加しています、本設定にてWDS機器
の登録ができます。




WDSの詳細はヘルプおよびWDS機器の取扱説明書を参照してください。

３．２　システムの状態について

WARPSTARベースとパソコン間の通信状態やWARPSTARのシステムの状態を表示します。

「**システムの状態**」から参照できます。




システムの状態の詳細はヘルプを参照してください。

３．３　ネットワーク診断について

WARPSTARが正しく動作しているか診断することができます。

「**ネットワーク診断**」から参照できます。




ネットワーク診断の詳細はヘルプを参照してください。

３．４　拡張(128bit)について

無線データの暗号化の設定をします。

「**暗号化キー**」に[**拡張(128bit)**]
を追加しています、
本設定にて無線データの暗号化が
従来に比べ高セキュリティになりました。



拡張(128bit)の詳細はヘルプを参照してください。

以上です。